Meijer.com

IMPORTANT: Do Not Return Dispenser to Store. If you have questions or issues please contact 1-866-429-7566 for expert assistance.

PRIMO WATER

Bottom Loading Water Dispenser

Model # 900134

⚠WARNING

TO REDUCE THE RISK OF INJURY AND PROPERTY DAMAGE, USER MUST READ THIS MANUAL BEFORE ASSEMBLING, INSTALLING & OPERATING DISPENSER.

SAVE THIS MANUAL FOR FUTURE USE



FEATURES & FUNCTIONS

Cold Pushbutton Control – Depress control to dispense. Release to stop.

Cool Pushbutton Control – Depress control to dispense. Release to stop.

Hot Pushbutton Control with Child Safety Feature – Slide red button away from you and depress control to dispense. Release to stop.

Function Lights – Green light below ON icon indicates the dispenser is plugged in. Green light below snowflake indicates the dispenser is cooling water. Green light below wavy lines indicates the dispenser is heating water. Blinking red light below the bottle icon indicates the bottle is empty.
Bottle Support – Helps align sports bottles and glasses with spout to eliminate spills.

Spout – Hot, cool and cold water comes out here.

LED Nightlight – Located behind bottle support. Helps in low light situations.

Probe Assembly – Located inside cabinet. Connects to bottle to allow water to be pumped into hot and cold tanks.

Probe Hanger – Located inside door at top. To keep probe assembly clean when changing bottles, rest it here.

Drip Tray & Grid – Dishwasher safe. Snaps in and out. Position glass, cup or pot over center hole in grid to avoid spills.

Water Bottle – Not included. Uses 3, 4 or 5 gallon bottles. Go to www.PrimoWater.com to find Primo Water at a store near you.

Energy Saver Switches – Located on back. Switch red control to off to stop heating. Switch green control to off to stop cooling.

Nightlight Switch – Located on back. Allows you to choose to have the nightlight ON or OFF.

SAFETY PRECAUTIONS

⚠WARNING

To reduce risk of injury and property damage, user must read this entire guide before assembling, installing & operating dispenser.

Failure to execute the instructions in this manual can cause personal injury or property damage.

This product dispenses water at very high temperatures. Failure to use properly can cause personal injury.

When operating this dispenser, always exercise basic safety precautions, including the following:

- Prior to use, this dispenser must be properly assembled and installed in accordance with this manual.
- This dispenser is intended for water dispensing only. Do NOT use other liquids. Do NOT use for other purposes. Never use any other liquid in the dispenser other than known and microbiologically safe bottled water.
- For indoor use only. Keep water dispenser in a dry place away from direct sunlight. Do NOT use outdoors.
- Install and use only on a hard, flat and level surface.
- Do NOT place dispenser into an enclosed space or cabinet.
- Do NOT operate dispenser in the presence of explosive fumes.
- Position back of dispenser no closer than 4 inches from wall and permit free airflow between wall and dispenser. There must be at least 4 inches clearance on the sides of the dispenser to permit airflow.
- Use only properly grounded outlets.
- Do not use an extension cord with your water dispenser.
- Always grasp plug and pull straight out from outlet. Never unplug by pulling on power cord.
- Do NOT use dispenser if cord becomes frayed or otherwise damaged.
- To protect against electric shock, do NOT immerse cord, plug, or any other part of dispenser in water or other liquids.
- Ensure dispenser is unplugged prior to cleaning.
- Never allow children to dispense hot water without proper and direct supervision. Unplug unit to prevent unsupervised use by children.
- Service should be performed only by a certified technician. Please contact us at 866-429-7566 for assistance.

LIMITED WARRANTY

Primo Water Corporation, ("Vendor") warrants to the original purchaser of this dispenser, and to no other person, that if this dispenser is assembled and operated in accordance with the printed instructions accompanying it, then for a period of one (1) year from the date of purchase, all parts in such dispenser shall be free from defects in material and workmanship. Vendor may require reasonable proof of your date of purchase from an authorized retailer or distributor. Therefore, you should retain your sales slip or invoice. The Limited Warranty shall be limited to repair or replacement of parts, which prove defective under normal use and service and which Vendor shall determine in its reasonable discretion upon examination to be defective. Before returning any parts, you should contact Vendor's Customer Service Department using the contact information listed below. If Vendor confirms, after examination, a defect covered by this Limited Warranty in any returned part, and if Vendor approves claim, Vendor will replace such defective part without charge. If you return defective parts, transportation charges must be prepaid by you. Vendor will return replacement parts to original purchaser, freight or postage prepaid.

The Limited Warranty does not cover any failures or operating difficulties due to accident, abuse, misuse, alteration, misapplication, improper installation or improper maintenance or service by you or any third party, or failure to perform normal and routine maintenance on the dispenser, as set out in the User's Manual. In addition, the Limited Warranty does not cover damages to the finish, such as scratches, dents, discoloration or rust after purchase.

The Limited Warranty is in lieu of all other express warranties. Vendor disclaims all warranties for products that are purchased from seller other than authorized retailers or distributors. AFTER THE PERIOD OF THE ONE (1) YEAR EXPRESS WARRANTY, VENDOR DISCLAIMS ANY AND ALL IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING WITHOUT LIMITATION THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. FURTHER, VENDOR SHALL HAVE NO LIABILITY WHATSOEVER TO PURCHASER OR ANY THIRD PARTY FOR ANY SPECIAL, INDIRECT, PUNITIVE, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTAL DAMAGES. Vendor assumes no responsibility for any defects caused by third parties. This Limited Warranty gives the purchaser specific legal rights; a purchaser may have other rights depending upon where he or she lives. Some jurisdictions do not allow exclusion or limitation of special, incidental or consequential damages, or limitations on how long a warranty lasts, so the above exclusion and limitations may not apply to you.

Primo Water Corporation
104 Cambridge Plaza Drive
Winston-Salem, NC 27104
866-429-7566
www.PrimoWater.com

GETTING STARTED

Locate Dispenser

4. Place dispenser upright.
5. Locate dispenser on a hard and level surface in a cool shaded location near a grounded wall outlet.
   Notice: Do NOT plug in power cord yet.
6. Position dispenser so the back is at least 4 inches from wall and there are at least 4 inches of clearance on both sides.

Assemble

3. Remove drip tray from door and place the grid on top.
4. Snap drip tray and grid assembly into door.

Install Water Bottle





10. Open dispenser door.
11. Place probe assembly on probe hanger.
12. Place fresh bottle outside of cabinet.
13. Remove entire plastic cap from top of bottle.
14. Clean outside of new bottle with a cloth.
15. Place probe into bottle.
16. Slide collar down until it clicks in place.
17. Push head down until tubes hit bottom of bottle.
18. Slide bottle into cabinet and close door.

Provide Electricity

Plug cord into a properly grounded wall outlet.

At this time the pump will begin to move water from the bottle to the hot and cold tanks. It will take up to 12 minutes to fill the tanks for the first time. During this period the pump will run continuously. This is normal.

Activate Heating & Cooling

Notice: This unit will not dispense hot or cold water until the switches are activated.

To activate, push top side of power switches in to start heating and cooling water.

- If you do not want to heat water, push bottom side of red switch in.
- If you do not want to cool water, push bottom side of green switch in.

Activate Nightlight

Push top side of blue power switch in to turn light on. Push bottom side in to turn light off.

Register Online

While you wait for the water to get hot and cold, please register your dispenser. This will be helpful should you need customer service assistance in the future.

Go to **www.PrimoWater.com** and click on **Customer Care**.

DISPENSING WATER

This unit has been tested and sanitized prior to packing and shipping. During transit dust and odors can accumulate in the tank and lines. Dispense and dispose at least one quart of water prior to drinking any water.

Dispensing Cold Water (37°F – 50°F)

After setup, it will take up to 1 hour to get water to maximum cold temperature. During this time the compressor could run continuously. This is normal.

4. Position bottle, glass, pitcher or cooking pot below spout.
5. Depress cold water control downward to start cold water flow.
6. Release control once desired fill level is achieved.

Dispensing Cool Water

1. Position bottle, glass, pitcher or cooking pot below spout.
2. Depress cool water control downward to start cool water flow.
3. Release control once desired fill level is achieved.

Dispensing Hot Water (185°F – 210°F)

⚠CAUTION

This unit dispenses water at temperatures that can cause severe burns. Avoid direct contact with hot water. Keep children and pets away from unit while dispensing. Never allow children to dispense hot water without proper and direct supervision. Unplug unit to prevent unsupervised use by children.

After setup, hot water will be available in 15-20 minutes.

4. Position bottle, glass, pitcher or cooking pot below spout.
5. Slide red button away from you and depress hot water control downward to start hot water flow.
6. Release control once desired fill level is achieved.

Changing Bottles

A flashing red light on your function lights alerts you when your bottle is empty. Replace the bottle as soon as possible.

Notice: Do not dispense hot, cool or cold water if the red light is flashing as you could empty the tanks and cause the dispenser to overheat.

8. Open dispenser door.
9. Slide empty bottle out of cabinet.
10. Remove probe assembly from empty bottle. Place probe assembly on probe hanger.
11. Set empty bottle aside.
12. Place fresh bottle outside of cabinet. Remove entire plastic cap from top of bottle. Clean outside of new bottle with a cloth.
13. Place probe into bottle. Slide collar down until it clicks in place. Push head down until tubes hit bottom of bottle.
14. Slide bottle into cabinet and close door.

TROUBLESHOOTING

Water is leaking.
- Unplug dispenser, remove bottle and call 866-429-7566 for assistance.

No water is coming from the spout.
- Make sure the bottle is not empty. If empty, replace it.
- Make sure to completely depress the pushbutton controls.

Cold water is not cold.
- It takes up to one hour after setup to dispense cold water.
- Make sure the power cord is properly connected to a working outlet.
- Make sure the back of the dispenser is at least 4 inches from a wall and there is free airflow on all 4 sides of the dispenser.
- Make sure green power switch on back of dispenser is ON.
- If water still isn't cold, please call 866-429-7566 for assistance.

Hot water is not hot.
- It takes 15-20 minutes after setup to dispense hot water.
- Make sure the power cord is properly connected to a working outlet.
- Make sure red power switch on back of dispenser is ON.

Nightlight Isn't Working
- Make sure the power cord is properly connected to a working outlet.
- Make sure nightlight power switch on back of dispenser is ON.

Dispenser Is Noisy
- Make sure the dispenser is positioned on a level surface.

PN O-056 © 2010 Primo Water Corporation

Please visit www.PrimoWater.com for more useful information, instructional videos, tips and special offers.

IMPORTANTE: No devuelva el dispensador a la tienda. Si tiene preguntas o si se presenta algún problema, llame al 1-866-429-7566 para obtener asistencia de expertos

Dispensador de agua con carga por la parte inferior

Modelo N° 900134

⚠ ADVERTENCIA

PARA REDUCIR EL RIESGO DE LESIONES Y DAÑOS MATERIALES, EL USUARIO DEBE LEER ESTE MANUAL ANTER DE ENSAMBLAR, INSTALAR Y USAR EL DISPENSADOR.

GUARDAR ESTE MANUAL PARA USO FUTURO

ENERGY STAR



CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONES

Control de agua fría – Oprima el control para dispensar. Suéltelo para parar.

Control de agua fresca – Oprima el control para dispensar. Suéltelo para parar.

Control de agua caliente con función de seguridad para niños – Deslice el botón rojo en dirección opuesta a usted y oprima el control para dispensar. Suéltelo para parar.

Luces de función – La luz verde debajo del icono ON (encendido) indica que el dispensador está enchufado. La luz verde debajo del copo de nieve indica que el dispensador está enfriando agua. La luz verde debajo del icono de líneas onduladas indica que el dispensador está calentando agua. La luz roja parpadeante debajo del icono del botellón indica que el botellón está vacío.

Soporte del botellón – Ayuda a alinear botellas y vasos deportivos con surtidor para eliminar derrames.

Grifo – El agua caliente, fresca y fría sale por aquí.

Luz nocturna LED – Ubicada detrás del soporte del botellón. Ayuda en situaciones de poca luz.

Ensamblaje de la sonda – Ubicado dentro del gabinete. Se conecta al botellón para permitir el bombeo de agua a los tanques caliente y frío.

Colgador de la sonda – Ubicado dentro de la puerta en la parte superior. Para mantener limpio el ensamblaje de la sonda al cambiar el botellón, colóquelo aquí.

Bandeja y rejilla de goteo – Puede lavarse en el lavaplatos. Entra y sale a presión. Coloque el vaso, taza u olla sobre el agujero central en la rejilla para evitar derrames.

Botellón de agua – No incluido. Usa botellones de 3, 4 ó 5 galones. Para encontrar una tienda de agua Primo cerca de su localidad, visite www.PrimoWater.com

Interruptores ahorradores de energía – Ubicados en la parte posterior de la unidad. Coloque el control rojo en la posición de apagado para detener el calentamiento. Coloque el control verde en la posición de apagado para detener el enfriamiento.

Interruptor nocturno – Ubicado en la parte posterior de la unidad. Le permite elegir si desea la luz nocturna encendida o apagada.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

⚠ ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de lesiones o daños materiales, el usuario debe leer este manual por completo antes de ensamblar, instalar y usar el dispensador.

No seguir las instrucciones de este manual puede causar lesiones o daños materiales.

Este producto dispensa agua a temperaturas muy altas. El uso incorrecto puede causar lesiones.

Cuando use este dispensador, siempre tome las precauciones de seguridad básicas, incluidas las siguientes:

- Antes de usarse, este dispensador debe ensamblarse e instalarse de acuerdo con este manual.
- Este dispensador está diseñado para dispensar agua únicamente. NO usar otros líquidos. NO usar para otros propósitos. No use ningún otro líquido en el dispensador que no sea agua embotellada y microbiológicamente segura.
- Para uso en interiores. Mantenga el dispensador de agua en un lugar seco y alejado de la luz solar directa. NO usar en exteriores.
- Instalar y usar únicamente sobre superficies duras, niveladas y planas.
- NO instalar el dispensador en espacios o gabinetes cerrados.
- NO use este dispensador en presencia de gases explosivos.
- Posicionar la parte posterior del dispensador a una distancia de por lo menos 4 pulgadas (10 cm) de la pared para permitir el flujo de aire entre la pared y el dispensador. Debe haber por lo menos 4 pulgadas (10 cm) de espacio libre a los lados del dispensador para permitir el flujo de aire.
- Usar únicamente tomacorrientes con conexión a tierra.
- No utilice un cable de extensión con el dispensador de agua.
- Siempre tomar el enchufe y tirar de él en línea recta del tomacorriente. Nunca desenchufar tirando del cable.
- NO usar el dispensador si el cable está raído o dañado de alguna manera.
- Para protegerse contra el choque eléctrico, NO sumergir el cable, el enchufe o cualquier otra parte del dispensador en agua u otros líquidos.
- Asegurarse de que el dispensador esté desenchufado antes de limpiarlo.
- Nunca permita que los niños dispensen agua caliente sin supervisión adecuada y directa. Desenchufe la unidad para evitar que la usen niños sin supervisión.
- El servicio debe hacerse solamente por técnicos certificados. Comuníquese con nosotros llamando al 866-429-7566 para obtener ayuda.

GARANTÍA LIMITADA

Primo Water Corporation ("el fabricante") garantiza al comprador original de este dispensador de agua, y a ninguna otra persona, que si el dispensador de agua se arma y opera de acuerdo con las instrucciones impresas que la acompañan y por un período de un (1) año a partir de la fecha de compra, todas las piezas de este enfriador de agua estarán libres de defectos en material y mano de obra. El fabricante podrá requerir prueba razonable de la fecha de compra. Por lo tanto, usted debe conservar el recibo de venta o la factura indicando el vendedor al detal o el distribuidor autorizado que le vendió el artículo. Esta garantía limitada estará limitada a la reparación o reemplazo de las piezas que resulten defectuosas en condiciones de servicio y uso normal y las que un examen indique, a satisfacción del fabricante, que están defectuosas. Antes de devolver cualquier pieza, comuníquese con el Departamento de Servicio al Cliente (Customer Service Department) del fabricante. Si el fabricante confirma el defecto y aprueba el reclamo, el fabricante decidirá reemplazar tales partes sin costo alguno. Si se le pide que devuelva las partes defectuosas, los costos de transporte deberán ser prepagados. El fabricante devolverá las partes al cliente con costo de transporte o envío prepagados.

Esta garantía limitada no cubre fallas o dificultades de operación debidas a accidente, abuso, mal uso, alteración, empleo en usos inapropiados, instalación defectuosa o mantenimiento o servicio inapropiado o falla en la realización de mantenimiento normal y rutinario del enfriador de agua como se prescribe en este manual del usuario. Además, la garantía limitada no cubre daños al terminado de la unidad, tales como rasguños, abolladuras, descoloridos, oxidaciones y otros daños causados por la intemperie después de la compra de la unidad.

Esta garantía limitada reemplaza cualquier otra garantía. El fabricante no asume ninguna responsabilidad por garantías de productos vendidos por quienes no sean distribuidores o vendedores al detal autorizados. Esta exención de responsabilidad incluye cualquier garantía de comerciabilidad o la garantía de aptitud para un propósito en particular. UNA VEZ TERMINADO EL PERÍODO DE UN (1) AÑO DE GARANTÍA EXPRESA, EL FABRICANTE NO SE HACE RESPONSABLE POR NINGUNA GARANTÍA IMPLÍCITA INCLUYENDO, SIN LIMITACIONES, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD Y ADAPTABILIDAD A UN PROPÓSITO PARTICULAR. EL FABRICANTE NO ASUME RESPONSABILIDAD ANTE EL COMPRADOR O ANTE CUALQUIER TERCERA PERSONA POR DAÑOS ESPECIALES, INDIRECTOS, PUNITIVOS, INCIDENTALES O CONSECUENCIALES. El fabricante, además, no asume responsabilidad por garantías implícitas o expresas por defectos de mano de obra causados por terceras personas. Esta garantía limitada le da al comprador derechos legales específicos y el comprador puede tener otros derechos según el lugar donde el comprador o la compradora residan. Ciertas jurisdicciones no permiten limitaciones en cuanto a la duración de una garantía implícita, de manera que esta limitación puede no ser aplicable a usted.

Primo Water Corporation
104 Cambridge Plaza Drive
Winston-Salem, NC 27104
866-429-7566
www.primowater.com

PARA EMPEZAR

Ubique el dispensador

1. Coloque el dispensador en posición vertical.
2. Ubique el dispensador sobre una superficie dura y nivelada en un lugar fresco y a la sombra, cerca de un tomacorriente de pared con conexión a tierra.

   Aviso: NO enchufe el cable de alimentación todavía.
3. Coloque el dispensador de modo que la parte posterior esté por lo menos a 4 pulgadas de la pared y con un espacio libre de por lo menos 4 pulgadas a ambos lados.

Ensamblaje

1. Retire la bandeja de goteo de la puerta y coloque la rejilla en la parte superior.
2. Encaje el ensamblaje de bandeja de goteo y rejilla dentro de la puerta.

Para instalar el botellón de agua

1. Abra la puerta del dispensador.
2. Coloque el ensamblaje de sonda sobre el colgador de sonda.
3. Coloque un botellón nuevo fuera del gabinete.
4. Retire la tapa de plástico completa de la parte superior del botellón.
5. Limpie el exterior del botellón nuevo con un paño.
6. Coloque la sonda dentro del botellón.
7. Deslice el collarín hacia abajo hasta que encaje en su lugar .
8. Empuje el cabezal hacia abajo hasta que los tubos toquen el fondo del botellón.
9. Deslice el botellón en el gabinete y cierre la puerta.



Para proporcionar electricidad

Enchufe el cable eléctrico a un tomacorriente de pared con conexión a tierra.

En este momento la bomba comenzará a mover el agua del botellón a los tanques de agua caliente y fría. El llenado de los tanques por primera vez tomará aproximadamente unos 12 minutos. Durante este período la bomba funcionará continuamente. Esto es normal.

Active las funciones de calentamiento y enfriamiento

Aviso: Esta unidad no dispensará agua caliente o fría hasta que los interruptores estén activados.

Para activarlos, presione hacia adentro el lado superior de los interruptores de alimentación para comenzar a calentar y enfriar el agua.

– Si no desea agua caliente, presione hacia adentro el lado inferior del interruptor rojo.

– Si no desea agua fría, presione hacia adentro el lado inferior del interruptor verde.

Para encender luz nocturna

Presione hacia adentro el lado superior del interruptor de alimentación azul para encender la luz. Presione hacia adentro el lado inferior para apagar la luz.

Regístrese en línea

Mientras espera que su dispensador produzca agua caliente y fría, por favor registre su dispensador. Esto será útil si necesita asistencia de servicio al cliente en el futuro.

Visite **www.PrimoWater.com** y haga clic en **Customer Care** (Atención al cliente).

PARA DISPENSAR AGUA

Esta unidad ha sido probada y desinfectada antes de su empaque y envío. Sin embargo, es posible que durante el transporte se acumulen polvo y olores en el tanque y en las líneas. Dispense y deseche por lo menos un cuarto de galón de agua antes de beber el agua.

Para dispensar agua fría (37°F – 50°F / 3°C – 10°C)

Después del encendido inicial, el agua demorará una hora en llegar a la temperatura fría máxima. Durante este tiempo, el compresor funcionará continuamente. Esto es normal.

1. Coloque una botella, vaso, jarra u olla de manera segura debajo del grifo.
2. Presione el control de agua fría hacia abajo para empezar el flujo.
3. Suelte el control de agua fría una vez que se alcance el nivel de agua deseado.

Para dispensar agua fresca

1. Coloque una botella, vaso, jarra u olla de manera segura debajo del grifo.
2. Presione el control de agua fresca hacia abajo para empezar el flujo.
3. Suelte el control de agua fresca una vez que se alcance el nivel de agua deseado.

Para dispensar agua caliente (185°F – 210°F / 289°C – 391°C)

⚠ PRECAUCIÓN

Esta unidad dispensa agua a temperaturas que pueden causar quemaduras severas. Evite el contacto directo con el agua. Mantenga a niños y animales alejados de la unidad mientras dispensa agua caliente. Nunca permita que los niños dispensen agua sin supervisión directa. Desconecte la unidad para evitar que la usen niños sin supervisión.

Después del encendido inicial, el agua caliente estará disponible después de 15 a 20 minutos.

1. Coloque una botella, vaso, jarra u olla de manera segura debajo del grifo.
2. Deslice el botón rojo en dirección opuesta a usted y oprima el control hacia abajo para comenzar el flujo de agua caliente.
3. Suelte el control de agua caliente una vez que se alcance el nivel de agua deseado.

Cambio de botellones

Una luz roja parpadeante en el panel de luces de función indica que el botellón esta vacío. Reemplace el botellón lo más pronto posible.

Aviso: No dispense agua caliente, fresca o fría si la luz roja está parpadeando ya que podría vaciar los tanques y causar que el dispensador se sobrecaliente.

1. Abra la puerta del dispensador.
2. Deslice el botellón vacío hacia fuera del gabinete.
3. Retire del botellón vacío el ensamblaje de sonda. Coloque el ensamblaje de sonda en el colgador de sonda-.
4. Coloque a un lado el botellón vacío.
5. Coloque el botellón nuevo fuera del gabinete. Retire toda la tapa de plástico de la parte superior del botellón. Limpie el exterior del botellón nuevo con un paño.
6. Coloque la sonda dentro del botellón. Deslice el collarín hacia abajo hasta que encaje en su lugar. Presione el cabezal hacia abajo hasta que los tubos toquen el fondo del botellón.
7. Deslice el botellón dentro del gabinete y cierre la puerta.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Hay fuga de agua.

- Desenchufe el dispensador, retire el botellón y llame al 866-429-7566 para obtener asistencia.

No sale agua del grifo.

- Asegúrese de que el botellón no esté vacío. Si lo está, reemplácelo.
- Asegúrese de presionar completamente los controles de agua.

El agua fría no está fría.

- El agua fría se dispensará de 15 a 20 minutos después del encendido.
- Asegúrese de que el cable eléctrico esté correctamente enchufado a un tomacorriente operativo.
- Asegúrese de que la parte posterior del dispensador esté a una distancia de por lo menos 4 pulgadas (10 cm) de la pared y que haya espacio libre a los cuatro lados del dispensador.
- Asegúrese de que el interruptor de encendido verde situado en la parte posterior del dispensador esté en la posición ON (encendido).
- Si el agua todavía no está fría, por favor llame al 866-429-7566 para obtener asistencia..

El agua caliente no está caliente.

- El agua caliente se dispensará de 15 a 20 minutos después del encendido.
- Asegúrese de que el cable eléctrico esté correctamente enchufado a un tomacorriente operativo.
- Asegúrese de que el interruptor situado en la parte posterior de la unidad esté en la posición ON (encendido).

No funciona la luz nocturna

- Asegúrese de que el cable eléctrico esté correctamente conectado a un tomacorriente en servicio operativo.
- Asegúrese de que el interruptor de encendido de la luz nocturna situado en la parte posterior del dispensador esté en la posición ON (encendido).

El dispensador hace ruido.

- Asegúrese de que el dispensador esté sobre una superficie nivelada.

PN O-056 © 2010 Primo Water Corporation

Visite www.PrimoWater.com para obtener más información útil, videos con instrucciones, sugerencias y ofertas especiales.